

ISONEM JELBETON Uygulama Adımları;

◆ Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki yağ, pas ve gevşek parçacıklar mutlaka temizlenmelidir. Daha iyi yapışma sağlamak ve kabarcık oluşumunu önlemek için yüzey önceden ISONEM D10 LATEX ile astarlanmalıdır.

◆ Karıştırma

20 kg ISONEM JELBETON için 4 litre su kullanılır. Malzeme, düşük devirli bir mikserle 3–4 dakika karıştırılır ve bekletilmeden uygulanır.

◆ Uygulama

Hazırlanan harç kendiliğinden yayılır. Uygulama kalınlığı dişli mala ile ayarlanır. Yüzeyde oluşabilecek hava kabarcıkları kirpi rulo ile alınır. Uygulama kalınlığı en az 1 mm, en fazla 1 cm olmalıdır.

◆ Son Koruyucu Kaplama

Uygulamadan 48 saat sonra, yüzeyin leke, yağ ve su emmesini önlemek için üzerine mutlaka ISONEM LIQUID GLASS uygulanmalıdır.

◆ Sarfiyat: 2–4 kg/m²

Sarfiyat, uygulama kalınlığına ve yüzey durumuna göre değişiklik gösterir. Düz ve sağlam yüzeylerde yaklaşık 5–10 m² kaplanabilir.

Mevcut Renkler: Gri, Mavi, Kırmızı, Sarı ve Yeşil